Прокладка кабеля Tandem с KaControl (*C1)



Информация по прокладке кабелей:

- Соблюдать указания по типам кабелей и прокладке кабелей в соответствии с VDE 0100.
- Без * NYM-J. Требуемое количество жил, включая провод заземления, указано на кабеле. Поперечное сечение не указано, длина кабеля учитывается при расчете поперечного сечения.
- С * IY(ST)Y 0,8мм. Прокладывать отдельно от силовых кабелей.
- С ** UNITRONIC BUS LD 0,22 мм2. Прокладывать отдельно от силовых кабелей.

Если используются кабели других типов, они должны быть, по крайней мере, эквивалентны.

- Длина шинного кабеля пульта управления KaController к прибору 1: макс. 30 м.
- Максимальное количество приборов параллельно: 6 шт. С помощью необходимых для каждого прибора CANBUS-карт тип 3260701 (см. Принадлежности) возможно увеличение до макс. 30 приборов.
- Максимальная длина шинного кабеля от прибора 1 до последнего прибора 30 м. С помощью необходимых для каждого прибора CANBUS-карт тип 3260701 (см. Принадлежности) макс. 300 м.